

# Unismart 3 设备操作 说明书 V1.0

## 目录

1. 概述 .....	2
1.1 Unismart 三代主机简介 .....	2
1.2 测试头简介 .....	3
2. 使用注意事项 .....	5
3. 产品维修说明 .....	5
4. 产品主要参数 .....	5



## 1. 概述

### 1.1 Unismart 三代主机简介





## 1.2 JIG 简介

- 由测试头手柄和测试头组成，每一类芯片对应一种测试头。一个测试头手柄适配多个测试头。
- 测试头能够从测试头手柄拔插替换。



测试头手柄



测试头



测试头连接线

### 1.2.1 使用说明

确保测试头凹槽对准手柄内部的凸条，将测试头安装到测试头手柄中。

将测试头安装到测试头手柄中，直到左右两边卡扣弹起，保证卡扣已经卡住手柄凹槽位。



## 1.2.2 测试头操作细节提示

在更换测试头时，需同时按测试头左右两边卡扣，即可弹出。



在拔插测试头连接线时，先按住测试头的卡扣，水晶头松动后再拔出连接线。



## 1.3 开关机

①如图将 Unismart 三代主机与测试头连接好，然后接上电源适配器。



②开机：长按电源键  2 秒，蓝色电源指示灯点亮，等待 20 秒左右主机会进入如下界面。



③关机：长按电源键  5 秒，直到界面出现关机提示。

注：设备蓝色电源指示灯长亮，表示设备处在工作状态。

## 2. 使用注意事项

- Unismart 三代设备严禁私自拆解，私自拆解会导致 Unismart 三代设备无法使用，需要返厂维修。
- Unismart 三代设备在使用过程中，需要注意防护，整机禁止液体渗入。显示屏属易碎品，请注意避免外力挤压。
- Unismart 三代设备底部电池盒中的 CR1220 电池使用寿命为 1 年，请定期更换电池，避免 Unismart 时钟异常显示。
- 请使用艾派克提供的电源适配器。
- 未经授权，请勿自行对产品维修或改动，否则艾派克将不再提供售后服务。

## 3. 产品维修说明

- 自购买 Unismart 三代设备即日起，一年内免费保修（显示屏保修三个月）。
- 自购买 Unismart 三代设备即日起，30 日内，产品出现质量问题，免费退换。
- 在保修期内，如违规使用 Unismart 三代设备并导致设备损坏，艾派克将收取相应的维修费用。

## 4. 产品主要参数

规格参数		装箱清单	
CPU	双核 1Ghz 主频	三代 Unismart 设备	1 台
屏幕尺寸	5 英寸	测试头手柄	1 个
分辨率	800*480	JIG	6 个
触摸屏	电容式多点触控	电源线	1 条
内存大小	DDR2 / 1GB	读写头 RJ45 连接线(三代)	1 条
额定功率	4.5W	读写头连接线 (二代)	1 条
电源适配器	DC15V / 1A	定位板	1 块
接传输功能	WLAN 支持 WIFI 直连 USB 2.0 支持鼠标键盘	CR1220 电池	1 颗
JIG 接口	三代测试头接口: RJ45 二代测试头接口: 10P 插座 (2*5)	防静电垫	1 块
设备大小	140 (L) *150 (W) *55 (H) mm	设备用户手册	1 本

请访问 [www.apexmic.com](http://www.apexmic.com) 进一步了解 Unismart 设备详情。

珠海艾派克微电子有限公司保留产品设计与规格的变更权利，届时恕不另行通知；资料内产品与实物有轻微差别，请以实物为准；所有资料经过仔细校对，如有任何印刷错漏本公司不承担因此产生之后果；本公司保留以上宣传数据解释权。所有出现的其他产品或品牌名称是其各自所有者的商标或注册商标。