

Brother III OEM 复位升级说明

日期: 2018 年 4 月

1. Unismart 3 设备版本升级详情

类别	上一版本	当前版本	升级详情
APP	V10.0	V11.0	解决连续点击刷新按钮, 系统停止运行的问题
DBBASE	1.49	1.50	解决系统自毁保护异常启动的问题, 升级 BROTHER III 代 OEM 复位功能
Price List	无	无	根据不同客户变化的, 升级后在原有版本上增加 0.001
BOOT	1.2	1.2	修正 BOOT 程序的 BUG

产品升级详情

- 删除原有 RST-BROTHER3, RST-BROTHER3-N 这两个自动识别型号复位的功能;
- 添加选择型号复位的功能 (详情请见产品目录附表);
- 原装数据可改写为非原装数据, 但不可以改变容量、区域、颜色;
- 解决 LC3117 等型号新出的墨盒芯片无法复位的问题。

特别说明



BOOT 升级方式: 设备在主界面时, 在不连接任何测试头的情况下, 按扫面键即可升级。



2. Uni 读写头升级





读写头编码	变更项目	升级前	升级后	升级原因
BR3	软件版本	≤V1.2	V1.3	添加选型号复位功能

如有疑问, 请进一步咨询您的业务经理。

附录一 Uni Brother III 型号对照表 20180403

BR3 (Standard Cartridge with OEM data)	 	Brother	LC3029BK	LC3029BK	Brother MFC-J5830DW/J5830DW XL/J6535DW/J6535DW XL/J5930DW/J6935DW (US)
			LC3029C	LC3029C	
			LC3029M	LC3029M	
			LC3029Y	LC3029Y	Brother MFC-J5330DW/J6530DW/J6930DW/J6730DW (US)
			LC3017BK	LC3017BK	
			LC3017C	LC3017C	
			LC3017M	LC3017M	
			LC3017Y	LC3017Y	
			LC3019BK	LC3019BK	
			LC3019C	LC3019C	
			LC3019M	LC3019M	Brother MFC-J5330DW/J5335DW/J5730DW/J5930DW/J6530DW/J6930DW/J6935DW (EUR)
			LC3019Y	LC3019Y	
			LC3217BK	LC3217BK	
			LC3217C	LC3217C	
			LC3217M	LC3217M	
			LC3217Y	LC3217Y	
			LC3219BK	LC3219BK	
			LC3219C	LC3219C	Brother MFC-J5330DW/J5730DW/J6530DW/J6930DW/J6730DW (AU)
			LC3219M	LC3219M	
			LC3219Y	LC3219Y	
			LC3317BK	LC3317BK	
			LC3317C	LC3317C	
			LC3317M	LC3317M	
			LC3317Y	LC3317Y	
			LC3319BK	LC3319BK	Brother MFC-J5930DW/J6935DW (AU)
			LC3319C	LC3319C	
			LC3319M	LC3319M	
			LC3319Y	LC3319Y	
			LC3329BK	LC3329BK	
			LC3329C	LC3329C	
			LC3329M	LC3329M	
			LC3329Y	LC3329Y	
			LC3129BK	LC3129BK	
			LC3129C	LC3129C	
			LC3129M	LC3129M	
			LC3129Y	LC3129Y	
			LC3117BK	LC3117BK	Brother MFC-J6980CDW/J6580CDW (JPN)
			LC3117C	LC3117C	
			LC3117M	LC3117M	
			LC3117Y	LC3117Y	
			LC3119BK	LC3119BK	
			LC3119C	LC3119C	
			LC3119M	LC3119M	
			LC3119Y	LC3119Y	
			LC3617BK	LC3617BK	
			LC3617C	LC3617C	
			LC3617M	LC3617M	
			LC3617Y	LC3617Y	
LC3619BK	LC3619BK	Brother MFC-J2330DW/J2730DW/J3530DW/3930DW (AP)			
LC3619C	LC3619C				
LC3619M	LC3619M				
LC3619Y	LC3619Y				
LC3719BK	LC3719BK				
LC3719C	LC3719C				
LC3719M	LC3719M		Brother MFC-J890DW/J895DW Brother DCP-J772DW/J774DW (EUR)		
LC3719Y	LC3719Y				
LC3213BK	LC3213BK				
LC3213C	LC3213C				
LC3213M	LC3213M				
LC3213Y	LC3213Y				

BR3 (Standard Cartridge with non-OEM data)	 	Brother	LC3029BK-N	LC3029BK	Brother MFC-J5830DW/J5830DW XL/J6535DW/J6535DW XL/J5930DW/J6935DW (US)
			LC3029C-N	LC3029C	
			LC3029M-N	LC3029M	
			LC3029Y-N	LC3029Y	Brother MFC-J5330DW/J6530DW/J6930DW/J6730DW (US)
			LC3017BK-N	LC3017BK	
			LC3017C-N	LC3017C	
			LC3017M-N	LC3017M	
			LC3017Y-N	LC3017Y	
			LC3019BK-N	LC3019BK	
			LC3019C-N	LC3019C	
			LC3019M-N	LC3019M	
			LC3019Y-N	LC3019Y	
			LC3217BK-N	LC3217BK	Brother MFC-J5330DW/J5335DW/J5730DW/J5930DW/J6530DW/J6930DW/J6935DW (EUR)
			LC3217C-N	LC3217C	
			LC3217M-N	LC3217M	
			LC3217Y-N	LC3217Y	
			LC3219BK-N	LC3219BK	
			LC3219C-N	LC3219C	
			LC3219M-N	LC3219M	
			LC3219Y-N	LC3219Y	
			LC3317BK-N	LC3317BK	
			LC3317C-N	LC3317C	
			LC3317M-N	LC3317M	
			LC3317Y-N	LC3317Y	
			LC3319BK-N	LC3319BK	
			LC3319C-N	LC3319C	
			LC3319M-N	LC3319M	
			LC3319Y-N	LC3319Y	
			LC3329BK-N	LC3329BK	Brother MFC-J5930DW/J6935DW (AU)
			LC3329C-N	LC3329C	
			LC3329M-N	LC3329M	
			LC3329Y-N	LC3329Y	Brother MFC-J6995CDW (JPN)
			LC3129BK-N	LC3129BK	
			LC3129C-N	LC3129C	
			LC3129M-N	LC3129M	
			LC3129Y-N	LC3129Y	
			LC3117BK-N	LC3117BK	Brother MFC-J6980CDW/J6580CDW (JPN)
			LC3117C-N	LC3117C	
			LC3117M-N	LC3117M	
			LC3117Y-N	LC3117Y	
			LC3119BK-N	LC3119BK	
			LC3119C-N	LC3119C	Brother MFC-J2330DW/J2730DW/J3530DW/3930DW (AP)
			LC3119M-N	LC3119M	
			LC3119Y-N	LC3119Y	
			LC3617BK-N	LC3617BK	
LC3617C-N	LC3617C				
LC3617M-N	LC3617M				
LC3617Y-N	LC3617Y				
LC3619BK-N	LC3619BK				
LC3619C-N	LC3619C				
LC3619M-N	LC3619M				
LC3619Y-N	LC3619Y	Brother MFC-J2330DW Brother MFC-J3930DW (ME)			
LC3719BK-N	LC3719BK				
LC3719C-N	LC3719C				
LC3719M-N	LC3719M	Brother MFC-J890DW/J895DW Brother DCP-J772DW/J774DW (EUR)			
LC3719Y-N	LC3719Y				
LC3213BK-N	LC3213BK				
LC3213C-N	LC3213C				
LC3213M-N	LC3213M				
LC3213Y-N	LC3213Y				

BR3 (Starter Cartridge with OEM data)  	Brother	LC3029BK-S	LC3029BK	Brother MFC-J5830DW/J5830DW XL/J6535DW/J6535DW XL/J5930DW/J6935DW (US)
		LC3029C-S	LC3029C	
		LC3029M-S	LC3029M	
		LC3029Y-S	LC3029Y	
		LC3017BK-S	LC3017BK	Brother MFC-J5330DW/J6530DW/J6930DW/J6730DW (US)
		LC3017C-S	LC3017C	
		LC3017M-S	LC3017M	
		LC3017Y-S	LC3017Y	
		LC3217BK-S	LC3217BK	Brother MFC-J5330DW/J5335DW/J5730DW/J5930DW/J6530DW/J6930DW/J6935DW (EUR)
		LC3217C-S	LC3217C	
		LC3217M-S	LC3217M	
		LC3217Y-S	LC3217Y	
		LC3219BK-S	LC3219BK	
		LC3219C-S	LC3219C	
		LC3219M-S	LC3219M	
		LC3219Y-S	LC3219Y	
		LC3129BK-S	LC3129BK	Brother MFC-J6995CDW (JPN)
		LC3129C-S	LC3129C	
		LC3129M-S	LC3129M	
		LC3129Y-S	LC3129Y	Brother MFC-J6980CDW/J6580CDW (JPN)
LC3117BK-S	LC3117BK			
LC3117C-S	LC3117C			
LC3117M-S	LC3117M			
LC3117Y-S	LC3117Y			
BR3 (Starter Cartridge with non-OEM data)  	Brother	LC3029BK-N-S	LC3029BK	Brother MFC-J5830DW/J5830DW XL/J6535DW/J6535DW XL/J5930DW/J6935DW (US)
		LC3029C-N-S	LC3029C	
		LC3029M-N-S	LC3029M	
		LC3029Y-N-S	LC3029Y	
		LC3017BK-N-S	LC3017BK	Brother MFC-J5330DW/J6530DW/J6930DW/J6730DW (US)
		LC3017C-N-S	LC3017C	
		LC3017M-N-S	LC3017M	
		LC3017Y-N-S	LC3017Y	
		LC3217BK-N-S	LC3217BK	Brother MFC-J5330DW/J5335DW/J5730DW/J5930DW/J6530DW/J6930DW/J6935DW (EUR)
		LC3217C-N-S	LC3217C	
		LC3217M-N-S	LC3217M	
		LC3217Y-N-S	LC3217Y	
		LC3219BK-N-S	LC3219BK	
		LC3219C-N-S	LC3219C	
		LC3219M-N-S	LC3219M	
		LC3219Y-N-S	LC3219Y	
		LC3129BK-N-S	LC3129BK	Brother MFC-J6995CDW (JPN)
		LC3129C-N-S	LC3129C	
		LC3129M-N-S	LC3129M	
		LC3129Y-N-S	LC3129Y	Brother MFC-J6980CDW/J6580CDW (JPN)
LC3117BK-N-S	LC3117BK			
LC3117C-N-S	LC3117C			
LC3117M-N-S	LC3117M			
LC3117Y-N-S	LC3117Y			

珠海艾派克微电子有限公司保留产品设计与规格的变更权利，届时恕不另行通知；资料内产品与实物有轻微差别，请以实物为准；所有资料经过仔细校对，如有任何印刷错误本公司不承担因此产生之后果；本公司保留以上宣传数据解释权。所有出现的其他产品或品牌名称是其各自所有者的商标或注册商标。